


ARMYTEK WIZARD PRO 頭燈

BY tw_lolo 2014.12.12 繪製



電池型式設定：於OFF狀態，按壓按鍵一個大循環後，快速按一下，此時電筒會一直閃，再依電池型式選擇按壓次數。他會回饋閃幾下，代表你所選擇的電池型式。
(1下：18650、2下：CR123A、3下：RCR123)

戰術 / 一般之功能切換

戰術：旋鬆尾蓋後，壓住按鈕保持住，直至旋緊尾蓋。
一般(解除)：旋鬆1/4尾蓋，再旋緊尾蓋。

電量顯示：旋鬆1/4尾蓋後，壓住按鈕保持住，旋緊尾蓋、旋鬆1/4尾蓋、旋緊尾蓋。(壓住按鈕開關，尾蓋旋鬆、旋緊，共兩次)